

welt[®] stift

... für alle, denen Hygiene
wirklich wichtig ist...

Beschreibung



weltstift[®] ist das **Hightech-Produkt**, mit dem Sie Ihren Kunden, Mitarbeitern, aber auch sich selbst deutlich machen, dass Ihnen Hygiene nachhaltig wichtig ist.

weltstift[®] ist eine **einzigartige Kombination** aus Kugelschreiber und einer repräsentativen Desinfizierungsstation. Die Station desinfiziert den Stift nach jedem Gebrauch: Stellen Sie den Stift nach der Nutzung einfach in die Station. Der Stift wird automatisch erkannt und in die Reinigungsposition bewegt. Während des nur 20 Sekunden dauernden Reinigungsprozesses werden über 99,8 %* der Viren und Bakterien, die an dem Stift anhaften, getötet. Anschließend wird der Stift wieder in die Stand-by-Position bewegt, sodass er für die nächste Nutzung entnommen werden kann.

HINWEIS: *Ergebnis von Untersuchungen in Trockenexposition anhand von Staphylococcus aureus ATCC 6538. Prüfung bei namhaften deutschen Institut, Prüfbericht kann auf Verlangen vorgelegt werden.

weltstift[®] ist **nachhaltig**, denn:

- für die Desinfizierung werden keine Chemikalien oder andere sich verbrauchende Substanzen verwendet;
- sowohl die Station als auch der Stift bestehen zu <1% aus Kunststoff, sodass **weltstift[®]** nach seinem Lebenszyklus beinahe rückstandsfrei recycelt werden kann;
- die Kugelschreibermine kann von Ihnen ausgetauscht werden.

weltstift[®] ist ein **sicheres Produkt**, denn es desinfiziert ohne Chemikalien. Zur Desinfizierung wird Licht mit speziellen Eigenschaften verwendet. **weltstift[®]** ist so konstruiert, dass ein Austreten des Reinigungslichts nicht möglich ist.

HINWEIS: **weltstift[®]** darf ausschließlich mit dem beigelegten Stift verwendet werden. Sollte Ihnen der Stift abhanden kommen, wenden Sie sich bitte an hello@weltstift.com.

Technische Daten		
Spannungsversorgung "Station"		USB-C, 5V @ 2A
Netzteil	V	220 AC
Abmessungen	mm ³	50 x 50 x 190
Gewicht	g	ca. 350

Inbetriebnahme

- Prüfen Sie zunächst das Produkt auf optische Unversehrtheit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sich das Produkt in ordnungsgemäßen Zustand befindet, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder hello@weltstift.com.
- Wenn der optische Check positiv ausfällt, verbinden Sie die Station mit dem beiliegenden USB-C-Kabel. Stellen Sie die Station anschließend vertikal auf und stecken das Netzteil in eine Steckdose mit 220V Versorgungsspannung (normale Haussteckdose).
- **weltstift**[®] wird nun eine Referenzfahrt durchführen und den Stift anschließend in die Stand-by-Position bewegen.

HINWEIS: Während des Desinfizierungsprozesses blinkt die Status-LED. Befindet sich der Stift in der Stand-by-Position, so wird dies durch durchgehendes Leuchten der Status-LED angezeigt.



Abbildung 1: a) Desinfizierungsphase. b) Stift in Stand-by nach Desinfizierung. c) Stift in Benutzung. Nach dem Einlegen in die Station wird der Desinfizierungszyklus (a) gestartet.

HINWEIS: **weltstift**[®] ist kein Medizinprodukt.